

Inhalt

Fehlerquellen

Vorbereitung

Speichern

Hinweise

Geräte und Smartboard


Fehlerquellen

Ist der Rechner an? Am Rahmen rechts unten leuchtet die Lampe.

Ist die richtige Quelle gewählt?
Neben dem Einschalter  leuchtet die Lampe

Ist der Bildschirm richtig eingestellt?
„Computer 1.“
Links unten befindet sich das grüne runde Startmenü.

Ist das Board kalibriert?
Ein Punkt erscheint auch rechts unten dort, wo das Board berührt wurde.


Ist das USB-Kabel eingesteckt?
Im Systembereich der Kontrollleiste erscheint das hellblaue Smartboardsymbol. 

← Zurück

Speichern

Pfad zum USB-Stick:

Medien → benutzer



← zurück

Hinweise

Die senkrechte Steuerleiste sollte auf der Seite der Händigkeit sein.

Jede Notebookdatei sollte nicht zu viele Seiten beinhalten.

Jede Seite sollte nicht wesentlich länger als ein Bildschirm sein.

← Zurück

Geräte

Eigener Rechner

DVD-Spieler

CD-Spieler

← Zurück

Vorbereitung

Notebook-Datien werden mit der Notebooksoftware erstellt. (Windows, Linux, Mac-OSX)

Die Lizenznummer ist im DokuWiki vorhanden.

NB-AEDAS-D2BVM-AVXXM-SIB2A

← zurück